

Prehľad servisných prehliadok

Stroj: SF6 10barPM2K1V2Y							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisný interval (prevádzkové hodiny)		2500	5000				
Postupujte podľa zvláštnych bezpečnostných pravidiel zákazníka		x	x				
Kontrola		x	x				
Znovu namažte pevné vinuté ložisko			x				
Namažte kolíkové kľukové ložiská			x				
Očistite kryty ventilátora							
Vymeňte tesnenie hrotu			x				
GO elementu							
Skontrolujte bezpečnostný ventil + spínače		x	x				
Očistite kompresor		x	x				
Vymeňte vložku(-y) vzduchového filtra		x	x				
Očistite zachytávač vlhkosti		x	x				
Skontrolujte elektrické komponenty		x	x				
Skontrolujte/očistite výpusť(-y) kondenzátu		x	x				
Skontrolujte zachytenie vlhkosti		x	x				
Vymeňte remeň(-e)			x				

Stroj: SF2 10barFFPM2K1V1Y							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisný interval (prevádzkové hodiny)		2500					
Postupujte podľa zvláštnych bezpečnostných pravidiel zákazníka		x					
Kontrola		x					
Znovu namažte pevné vinuté ložisko							
Namažte kolíkové kľukové ložiská							
Očistite kryty ventilátora							
Očistite kompresor		x					
Vymeňte tesnenie hrotu							
GO elementu							
Skontrolujte bezpečnostný ventil + spínače		x					
Vymeňte vložku(-y) vzduchového filtra		x					
Očistite zachytávač vlhkosti		x					
Skontrolujte elektrické komponenty		x					
Skontrolujte/očistite výpusť(-y) kondenzátu		x					
Skontrolujte zachytenie vlhkosti		x					
Vymeňte remeň(-e)							

Stroj: MED 15PM4K1V2Y							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisný interval (prevádzkové hodiny)		4000	6000				
Postupujte podľa zvláštnych bezpečnostných pravidiel zákazníka		x	x				
Skontrolujte, či teplota vzduchu neprekračuje limity		x	x				
Prekalibrujte/vymeňte snímač rosného bodu		x					
Skontrolujte indikátory/výstražné indikátory		x	x				
Vykonajte dennú kontrolu		x	x				
Hľadajte úniky vzduchu, vody a oleja		x	x				
Skontrolujte pokles tlaku		x	x				
Skontrolujte uvoľnené vodiče a spojenia skrinky		x	x				
Skontrolujte/očistite výpust(-y) kondenzátu		x	x				
Vymeňte náplň		x					
Vymeňte sušivo			x				

Stroj: WSD25PM4K1V2Y							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisný interval (prevádzkové hodiny)		4000					
Postupujte podľa zvláštnych bezpečnostných pravidiel zákazníka		x					
Kontrola		x					
Skontrolujte/očistite výpust(-y) kondenzátu		x					
Vykonajte generálnu opravu odkaľovača		x					