

Harmonogram na záručný a pozáručný servis čerpadiel a miešadiel

Všeobecne:

Servisné intervaly sa vzťahujú na čerpadlá a miešadlá uvedené do prevádzky. Ak je zariadenie zaobstarané za účelom suchej pohotovostnej rezervy a je uskladnené v sklade podľa pokynov výrobcu, servisné intervaly sa na tieto zariadenia vzťahujú až od uvedenia do prevádzky. Na takýchto zariadeniach je potrebné vykonávať záručnú kontrolu nasledovne:

- vizuálna kontrola stroja (viditeľné mechanické poškodenia)
- pretočenie obežného kolesa, vrtule
- vizuálna kontrola tesnosti oleja
- vizuálna kontrola poškodenia elektrického kábla

Záručná kontrola strojov uskladnených v sklade nie je podmienená vykonávaním autorizovaným servisom. Takúto kontrolu môže zrealizovať prevádzkovateľ zariadenia svojimi technickými pracovníkmi, avšak je potrebné takúto kontrolu zdokumentovať záznamom.

Na zariadeniach v prevádzke je potrebné vykonávať diagnostické kontroly podľa nasledovných servisných intervalov.

Servisné intervaly pre zariadenia značky Flygt sú nasledovné:

Skupina 1: kalové čerpadlá (rada 3000)

- 1.kontrola = záručná kontrola = do 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = 1x ročne

Skupina 2: kalové čerpadlá (rada 6020, 7000)

- 1.kontrola = záručná kontrola = do 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = po 12000 hod. alebo 3 rokoch (čo nastane skôr)

Skupina 3: miešadlá (rada 4000)

- 1.kontrola = záručná kontrola = do 3 mesiacov od uvedenia do prevádzky
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = po 8000 hod. alebo 2 rokoch (čo nastane skôr)

Skupina 4: čerpadlá (rada 2000)

- 1.kontrola = záručná kontrola = po 2000 hod. alebo 1 rok (čo nastane skôr)
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = po 4000 hod. alebo 2 rokoch

Servisné intervaly pre zariadenia značky Lowara sú nasledovné:

Skupina 1: suché čerpadlá na čistú vodu (rada CEA, SV, ESHE, FHE, NSCE, NSCS, GHV, GMD)

- 1.kontrola = záručná kontrola = do 3 mesiacov od uvedenia do prevádzky
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = po 12000 hod. alebo 3 rokoch (čo nastane skôr)

Skupina 2: ponorné čerpadlá na čistú vodu (rada Z, GS, SC)

Kontrola sa nevyžaduje

Skupina 3: ponorné drenážne čerpadlá (rada DIWA, DOC, DOMO)

- 1.kontrola = záručná kontrola = po 2000 hod. alebo 1 rok (čo nastane skôr)
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = po 4000 hod. alebo 2 rokoch

Skupina 4: kalové čerpadlá (rada 1300)

- 1.kontrola = záručná kontrola = do 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky
- 2.kontrola = pravidelný servisný interval = 1x ročne