

pre všetky podlahoviny lakované niektorým Dr. Schutz 2K PU lakom

PU Siegel (PU ochranná vrstva), PU Anticolor, PU-Color, PU NEO

Typ podlahoviny: Podlahovina s permanentným 2K PU lakom Dr. Schutz

Všeobecné opatrenia:

Vo vstupných častiach inštalujte dostatočne dimenzované a účinné čistiace zóny (minimálna dĺžka 3-4 kroky), ktoré je potrebné pravidelne čistiť alebo vymieňať. Toto opatrenie zabráni vnášaniu veľkej časti nečistôt do objektu a zníži riziko mechanického poškodenia podlahy.

Stoličky s poškodenými alebo chýbajúcimi klzákmi, ako aj použitie nevhodných alebo nesprávnych klzákov či koliesok spôsobujú mechanické poškodenie povrchu podlahy, preto je potrebné sa tomu vyhnúť. Dôrazne odporúčame, aby bol všetok pohyblivý nábytok vybavený vhodnými klzákmi (napr. scratchnomore) a vhodnými kolieskami (Typ W podľa DIN EN 12528 a 12529).

Bežné denné čistenie

Odstraňovanie prachu: Prach a voľné nečistoty odstraňujte vlhkým mopom.

Ručné alebo strojové mokré čistenie: Na odstránenie priľnavých nečistôt použite **odporúčaný čistiaci prostriedok** zriedený vodu vo vhodnom pomere a podlahu ručne utierajte vhodným mopom (napr. mopy s poťahom z mikrovlákná) alebo čistite umývacím automatom s vhodným padom alebo kartáčom (napr. automatický umývací systém ST 1). V priestoroch, v ktorých je potrebné vykonávať pravidelnú dezinfekciu, používajte **Dezinfekčný koncentrát, SaniSchutz Surface Disinfectant alebo Disinfectant Cleaner C**.

Doporučený čistiaci prostriedok:

PU čistič, riedenie 1:200 – 1:400 s vodou

Doporučený pad:

Červený pad standard

Strojové intenzívne čistenie / Medzistupňové čistenie:

Ak nie je možné priľnuté nečistoty odstrániť bežným manuálnym alebo strojovým čistením, odporúča sa vykonať medzistupňové intenzívne strojové čistenie **odporúčaným čističom** zriedeným s vodou v primeranom pomere podľa stupňa znečistenia podlahy. Čistenie vykonávajte umývacím automatom alebo jednokotúčovým strojom s červeným padom sprejovou metódou (v prípade, že je podlahovina položená bez lepenia). Táto metóda je vhodná aj na pravidelné turnusové medzistupňové čistenie v objektoch s výrazným nánosom nečistôt.

Doporučený čistiaci prostriedok:

PU čistič, riedenie 1:50 – 1:100 s vodou, nechať cca 3-5 minút pôsobiť

Doporučený pad:

Červený pad standard

Technické poznámky:

Pravidelné leštenie vyčisteného povrchu jednokotúčovým strojom s bielym padom alebo leštiacim kartáčom sa odporúča pre optimálne udržanie hodnoty a kvality povrchovej úpravy. Leštenie zároveň zjednodušuje a uľahčuje denné čistenie.

Odstraňovanie škvŕn, rýh od podpätkov a škrabancov

Odolné škvŕny a gumové stopy od podpätkov, ktoré nemožno odstrániť bežnými čistiacimi metódami, je možné odstrániť odporúčaným produktom v kombinácii s mikrovláknovou handričkou alebo jemným padom. Na záver treba vyčistené miesto pretrieť čistou vodou. Škvŕny je potrebné odstraňovať čo najskôr, pretože niektoré typy pigmentov môžu po určitom čase migrovať do povrchu podlahy a ich odstránenie sa potom stáva obtiažnym alebo nemožným.

Doporučený čistiaci prostriedok:

PU čistič, neriedený

Základné čistenie

Základné čistenie elastickej podlahy je potrebné vykonať vtedy, ak nie je možné odstrániť odolné nečistoty a zvyšky ošetrovacích produktov metódami popísanými v odseku Bežné denné čistenie. Použite **odporúčaný čistič** v primeranej koncentrácii s vodou. Čistiaci roztok naneste rovnomerne na podlahu a po odporúčanej dobe pôsobenia celú plochu vydrhnite jednokotúčovým rotačným strojom SRP s vhodným padom alebo kartáčom. Rozpustené nečistoty odsajte vysávačom na vodu (napr. Dr. Schutz Vysávač na vodu PS 27) a celú plochu dôkladne zneutradizujte čistou (ak je to možné, teplou) vodou až do úplného odstránenia všetkých zvyškov čistiaceho roztoku.

Doporučený čistiaci prostriedok:

Základný čistiaci prípravok R, riedený 1:5 – 1:10, nechať cca 10-15 minút pôsobiť

Doporučený pad: Červený pad standard alebo kartáč

Dôležité: Ak bude po základnom čistení nasledovať ošetrovanie alebo sanácia povrchu niektorým z Dr. Schutz 2K PU lakov, musí byť realizácia vykonaná odborne vyškoleným personálom presne podľa našich pokynov. Pozrite si tiež pokyny v manuáli „Základné čistenie a príprava povrchov“ a informácie v technických listoch produktov.

Udržanie hodnoty podlahoviny / sanácia povrchu

Sanácia povrchu: Povrchová úprava sa počas používania stenčuje a opotrebovávajú, najmä v najviac zaťažovaných miestach. To sa prejavuje aj vyššími nárokmi na bežné denné čistenie a ovplyvňuje optický vzhľad povrchu. Na uľahčenie bežného denného čistenia, optimálnu ochranu povrchu podlahy a dokonalý optický vzhľad je nutné včas vykonávať sanáciu povrchovej úpravy.

Na sanáciu používajte vhodné 2-komponentné polyuretánové laky Dr. Schutz, napríklad **PU Siegel**, **PU NEO**, **Vir-O-Bac Siegel** alebo **PU-Anticolor** (v závislosti od požiadaviek na mechanické a chemické zaťaženie). Tieto dlhodobé nátery majú vysokú odolnosť aj voči dezinfekčným prostriedkom a chemikáliám. Realizáciu musí vykonať odborne vyškolený personál. Podrobnejšie informácie o profesionálnej aplikácii permanentných 2K-PU náterov nájdete v našich technických manuáloch „Základné čistenie a príprava povrchov“ a „Pokyny pre aplikáciu 2K-PU lakov“.

Dôležité upozornenie

Ak je potrebné dodržať protišmykové vlastnosti podlahoviny (protišmykovosť R10 a vyššia), je nutné sa vyvarovať aplikácie akéhokoľvek ďalšieho ošetrovacieho polymérového náteru alebo bežného permanentného polyuretánového laku. Použiť je možné iba laky Dr. Schutz 2K-PU s pridaním príslušnej protišmykovej prísady **R10 Antislip Add** alebo **R11 Antislip Add**.

Tento návod na údržbu predpokladá, že podlahovina bola položená odborne a spoje sú vodotesne uzavreté zváracou šnúrou. Ak to tak nie je, je nutné prispôbiť čistiace metódy skutočnému stavu. Čističe je napríklad potrebné dávkovať z tlakovej nádoby rozprašovačom, používať vyššie koncentrácie, kratšie doby pôsobenia a podobne.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu sú tiež stručné pokyny pre bežné denné čistenie. Dbajte aj na všetky upozornenia, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Tento návod na ošetrovanie a čistenie obsahuje všeobecné informácie k udržaniu hodnoty a kvality podlahoviny, ktoré boli odsúhlasené s výrobcami podlahovín. Dbajte aj na všetky pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené v jeho všeobecných informáciách pre transport, pokládku a údržbu. **Odovzdaním tohto návodu používateľovi splňuje podlahárska firma svoju povinnosť voči zadávateľovi podľa predpisov v norme DIN 18365.** Ak máte otázky k správne mu ošetrovaniu a čisteniu ostatných typov podlahovín, kontaktujte prosím naše technické poradenstvo alebo navštívte webové stránky www.dr-schutz.cz.

Výrobca:

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn
www.dr-schutz.com

Partner pre SR:

LP - DEKO s.r.o
Černyševského 10, 851 01 Bratislava

telefon: +421 907 455 500
e-mail: realizacie@dekofloor.cz
www.dekofloor.sk
www.dr-schutz.cz

Vydané: DS-09.20
Revízia: FC-01.23

