

Zmluva číslo: 76 070 803

Číslo žiadosti: 300 857/01

ZMLUVA O ZAPOŽIČANÍ - OBJEDNÁVKA PRESUNU ZARIADENIA

Údaje o prevádzke / umiestnenie

Zákazník číslo:30048196

Dodané Do/Od: Kongresové centrum Academia SAV - Inštalácia

Ulica názov: Stará Lesná

Mesto: Stará Lesná

Telefón: 524467465

PSČ: 059 52

Kontaktné meno: Recepcia prepojit sklad

Fakturačné údaje:

Zákazník číslo: 30047580

IČO: 00398144

Zákazník meno: Centrum spoločných činností

Ulica názov: Dúbravská cesta 9

Mesto: Bratislava

Telefón: 033 5963 252

DIČ: 2020894843

PSČ: 845 35

Kontaktné meno: Recepcia prepojit sklad

Barkód: **221006285**

Výrobné číslo: **A31330230605500068**

Popis zariadenia: **COM/1-D/KL/D372C**

Materiál číslo: **35038**

Typ žiadosti: **Normál**

Typ EMO: **01 - Presun - Inštalácia**

1. Zariadenie žiadal: Hariň Richard

2. Zariadenie schválil: Jakub Stanovčák

3. Žiadosť vytvorená a priradená: SAPIEMO

4. Žiadosť potvrdená a hotová:

5. Žiadosť uzavretá:

Minimálny objem odberu výrobkov v baleniach za mesiac:**10**

Dátum tlače: 12.02.2024

Dodané / Odovzdané diely/ ks:

Všeobecné inštrukcie / komentár / podpis:

Dátum zmluvy:

13.2 2024

Zmluva o zapožičaní zariadenia č. 76 070 803

- 1. Predmet zmluvy:** Predmetom zmluvy je poskytnutie zariadenia vo vlastníctve spoločnosti KMV BEV SK s.r.o. (ďalej aj ako "DODÁVATEĽ") zákazníkovi do bezplatného a dočasného užívania za účelom zvýšenia predaja výrobkov DODÁVATEĽA a zabezpečenie požadovanej kvality výrobkov DODÁVATEĽA. Výrobné číslo a čiarový kód zariadenia je uvedený v zmluve.
- 2. Prevzatie zariadenia:** Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že zariadenie prevzal, že bolo riadne nainštalované a že je v dobrom a funkčnom stave, spôsobilé na užívanie. Náklady spojené s prevádzkou zariadenia sú vlastnými nákladmi zákazníka.
- 3. Príslušenstvo zariadenia:** Príslušenstvom zariadenia sú súčiastky uvedené v zmluve.
- 4. Povinnosti zákazníka:** a) Zákazník je oprávnený užívať zariadenie v súlade s jeho účelom výhradne pre výrobky zo sortimentu DODÁVATEĽA dodávané priamo DODÁVATEĽOM alebo autorizovanými distribútormi DODÁVATEĽA, b) Zákazník sa zaväzuje dodržiavať minimálny odber výrobkov DODÁVATEĽA v objeme dohodnutom v zmluve, c) Zákazník nesmie odstrániť ani zakryť čiarový kód a výrobné číslo, d) Zákazník nesmie na zariadení umiestniť žiadne ďalšie označenia, e) Zákazník nesmie umožniť užívanie zariadenia tretími osobami, f) Zákazník v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a platných noriem vykoná všetky potrebné úkony a zabezpečí všetky osobitné osvedčenia alebo povolenia, ktoré sa vyžadujú pre prevádzku zariadenia z dôvodu umiestnenia v jeho prevádzkarni, g) Zákazník je povinný dodržiavať normu STN 33 1610 ed.2 o pravidlách pre revízie a kontrolu elektrotechnických spotrebičov počas ich používania. Tieto revízie vykonáva zákazník na vlastné náklady. Zásuvkový okruh treba riadne zrevidovať v termínoch stanovených podľa STN 33 1500, inak môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb, h) Zákazník je povinný umožniť zamestnancom DODÁVATEĽA alebo iným oprávneným osobám prístup k zariadeniu za účelom kontroly plnenia zmluvy, servisu a údržby, i) Zákazník je povinný bezodkladne informovať DODÁVATEĽA o potrebe servisu zariadenia, inak zodpovedá za škodu, ktorá tak vznikne, j) V prípade zapožičania výčapného zariadenia typu Post-mix sa zákazník zaväzuje zabezpečiť pripojenie zariadenia na zdroj pitnej vody z verejnej siete. V prípade napojenia na iný zdroj, je zákazník povinný zaistiť po dobu platnosti tejto zmluvy minimálne raz za rok mikrobiologické vyšetrenie vody akreditovanou osobou, napr. Hygienickou stanicou. Tento doklad je zákazník povinný na požiadanie predložiť a preukázať, že zdroj spĺňa normu pre pitnú vodu, k) V prípade zapožičania zariadenia typu Post-mix sa zákazník zaväzuje používať tlakové nádoby s CO₂ pre potravinárske účely podľa STN 65 1744 a na požiadanie preukázať (dodacím listom alebo faktúrou) jeho používanie. Zákazník sa ďalej zaväzuje používať CO₂ tlakové nádoby podľa STN 07 8304, l) Zákazník strpí vyčerpanie nápoja bez náhrady, tzn. že pri pravidelnom čistení - sanitácii zariadenie typu Post-mix, nápoj musí byť vyčapovaný a musí byť vykonané prepláchnutie nápojového vedenia. m) Zákazník zodpovedá po dobu výpožičky za poškodenie a stratu zariadenia ako vlastník. Na účely stanovenia výšky náhrady škody sa bude vychádzať z obstarávacej ceny zariadenia, ktorá bude za každý rok veku znížená o 10%, n) Zákazník sa zaväzuje poistiť zariadenia po celú dobu trvania výpožičky proti všetkým obvyklým rizikám, najmä proti poškodeniu, strate a odcudzeniu a to na sumu zodpovedajúcu obstarávacej hodnote zariadenia, o) Zákazník je povinný bezodkladne oznamovať DODÁVATEĽOVI vznik škody, stratu alebo odcudzenie a bez zbytočného odkladu nahradiť DODÁVATEĽOVI vzniknutú škodu, p) Zákazník nesmie čapovať nápoje po uplynutí dátumu trvanlivosti (spotreby). Takéto nápoje je zákazník povinný na vlastné náklady riadne zlikvidovať, q) Zákazník bude nápoje do Post-mix skladovať v neporušenom obale t.j. pri Post-mix v BIB (Bag in Box) v papierovej krabici, kde je uvedená príchuť a dátum spotreby a v ktorej je plastový sáčok so sirupom. r) Zákazník sa zaväzuje dodržiavať "Pokyny k zapojeniu a údržbe chladničiek", s ktorými bol pred podpisom zmluvy oboznámený a ako prílohu tejto zmluvy ich obdržal.
- 5. Údržba zariadenia:** a) Zákazník je povinný na svoje náklady udržiavať zariadenie v čistom a funkčnom stave, t.j. zariadenie pravidelne čistiť z vonku a z vnútra, b) Zákazník je povinný na svoje náklady zabezpečiť pravidelnú dennú údržbu zariadenia v rozsahu Prílohy č. 1 tejto zmluvy Pokyny na obsluhu výčapných zariadení a pokyny na zapojenie a údržbu chladničiek. So spôsobom požadovanej dennej údržby a obsahom prílohy bol zákazník oboznámený pri prevzatí zariadenia, c) V prípade zariadení typu Post-mix je zákazník povinný zabezpečiť dodržiavanie zmiešavacích pomerov a teploty tak, ako sa s nimi oboznámil, a umožniť DODÁVATEĽOVI, aby vykonával všetky k tomu potrebné skúšky. Zákazník berie na vedomie, že prísne zachovanie kvality nápojov vyrábaných na zariadení je považované za hlavný dôvod uzavretia zmluvy. Nedodržanie tejto podmienky je závažným porušením tejto zmluvy, d) V prípade výčapného zariadenia typu Pre-mix (produkty v KEG sudoch), je zákazník povinný vykonávať pravidelné čistenie zariadenia sanitacným prípravkom pre potravinárske účely. Toto čistenie vykonáva sám, na vlastné náklady.
- 6. Trvanie a ukončenie zmluvy:** Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju vypovedať bez udania dôvodu v sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia doporučenej zásielky s písomnou výpoveďou. DODÁVATEĽ môže zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou pri neplnení minimálneho odberu výrobkov DODÁVATEĽA dohodnutého na prvej strane zmluvy. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou formou.
- 7. Doručovanie:** Doručuje sa na adresy uvedené v tejto zmluve, ak nebude oznámená druhej strane zmena adresy. Všetky písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po odoslaní na túto adresu, ak neboli doručené skôr.
- 8. Následky ukončenia zmluvy:** Zákazník je povinný vrátiť DODÁVATEĽOVI zariadenie vrátane príslušenstva, prvý pracovný deň po uplynutí výpovednej lehoty v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
- 9. Zmluvná pokuta:** V prípade omeškania s vrátením zariadenia vrátane príslušenstva si DODÁVATEĽ môže uplatniť voči zákazníkovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- EUR za každý deň omeškania. V prípade porušenia povinnosti zákazníka informovať DODÁVATEĽA o nutnosti servisu zariadení (podľa čl. 4, písm. i) vyššie) si DODÁVATEĽ môže uplatniť voči zákazníkovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň, kedy trvalo toto porušenie a zákazník uhradí DODÁVATEĽOVI všetky náklady na náhradné diely potrebné k sprevádzkovaniu zariadenia.
- 10. Právo a súdna príslušnosť:** Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa upravujú § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Prípadný súdny spor bude rozhodovať súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku.

Príloha č.1

POKYNY K ZAPOJENIU A ÚDRŽBE CHLADNIČIEK

1. UMIESTNENIE CHLADNIČIEK: Chladnička musí stáť na pevnej a rovnej podložke. Aby bol zabezpečený bezporuchový chod chladničky, je treba zabezpečiť voľnú cirkuláciu vzduchu cez prednú mriežku do priestoru za chladničkou a nad ňou, alebo po stranách. Chladnička musí stáť v suchom prostredí, chránená pred slnečným žiarením a inými tepelnými zdrojmi. Ak teplota okolia prekročí +32°C alebo poklesne pod -15°C, vo fungovaní sa môžu vyskytnúť závady. Maximálna záťaž na jednu policu je 40 kg.

2. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽOV: Pred zapojením chladničky do elektrickej siete sa vždy presvedčite, že zástrčka ani elektrické vedenie chladničky nie sú poškodené. Nikdy nevyťahujte elektrický kábel zo zásuvky trhnutím za kábel, ale vždy uchopte pevne do ruky zástrčku. Ak je kryt žiarovky, ktorá osvetľuje vnútorný priestor chladničky uvoľnený alebo poškodený, je treba chladničku ihneď vypnúť a kryt znova pripevniť, alebo sa obrátiť priamo na servis. To isté platí o ventilátore. Chladnička musí stáť pevne na podložke, aby sa nemohla prevrhnuť. Neopravujte chladničku nikdy sami. Chladničku je možné zapojiť do uzemnenej elektrickej zásuvky s napätím 230-240 V, 50 Hz. Poistka musí byť 10 A.

3. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA: POZOR! Pred čistením alebo údržbou chladničky je nutné prerušiť prívod elektrického prúdu vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Vnútorné časti chladničky sa čistia podľa potreby roztokom čistiaceho prostriedku, ktorý je neutrálny alebo slabo zásaditý. **POZOR! Nikdy nepoužívať ocot! Pre bezchybný chod chladničky je treba približne jedenkrát za tri mesiace povysávať alebo odborným spôsobom vyčistiť kondenzátor. Ak je chladnička umiestnená v prašnom prostredí, je kondenzátor treba čistiť častejšie.** Kondenzátor sa nachádza buď v zadnej časti chladničky, kedy je nutné chladničku premiestniť, alebo v prednej časti za spodnou mriežkou, ktorú je treba pred čistením odstrániť.

POKYNY K OBSLUHE VÝČAPNÝCH ZARIADENÍ

1. NAJČASTEJŠIE ZÁVADY:

PRÍSTROJ NECHLADÍ: Je zapnutý prívod el. energie? Nie je fľaša s CO2 prázdna?

NÁPOJ NEMÁ BUBLINKY: Je otvorený prívod CO2?

PRÍSTROJ DÁVA IBA SIRUP: Je otvorený prívod vody? Vypnite prístroj zo zásuvky a znovu ho zapnite.

PRÍSTROJ DÁVA IBA VODU: Je v BIB sirup? (BIB = zásobník / balenie v ktorom je dodávaný sirup) Zle narazený BIB, skontrolujte narazenie produktu (BIB).

2. PRIPOJENIE ZÁSOBNÍKA PRODUKTU: Pri narážaní BIB, vždy narážače namočte do teplej vody a odstráňte staré pozostatky produktu, potom narazte novú BIB. Nikdy nenechávajte vedenie nápojov bez narazených produktov.

NARAZENIE ZÁSOBNÍKU SIRUPU - BIB:

- I. Odstráňte proti prachovú zátku.
- II. Nasaďte čierny narážač a otočte doprava.
- III. Uložte zásobník sirupu vždy opačnou stranou ako pri skladovaní. (Vid' text na zásobníku).
- IV. Vždy použite ako prvý starší zásobník BIB.

3. VÝMENA FĽAŠE CO2:

- I. Uzatvorte kohútik na fľaši s CO2.
- II. Odpojte prázdnu fľašu pomocou dodávaného kľúča.
- III. Z novej fľaše CO2 dajte dole kryt ventilu.
- IV. Pripojte plnú fľašu s CO2 tak, aby tesnenie bolo v správnej polohe.
- V. Skontrolujte, či je plná fľaša s CO2 zaistená DODANÝM UPÍNACÍM ZARIADENÍM.
- VI. Opatrne úplne otvorte kohút na fľaši s CO2.
- VII. Skladujte fľaše s CO2 podľa platných predpisov.

4. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA POSTMIX:

- I. Po odpojení narážačov, ich prepláchnite teplou vodou.
- II. Čistenie narážačov robte vždy pri výmene BIB.
- III. Kontrolujte pravidelne trvanlivosť produktov.
- IV. Udržujte v čistote výčapné stojany.
- V. Udržujte v čistote odkvapovú misu.
- VI. Kontrolujte dovetranie prístroja - prečistenie zrážnika (mriežka chladenia).
- VII. Vyberte miešače všetkých kohútikov vrátane trysiek a ponorte ich do nádoby so sódomou vodou s citrónom alebo octom.

AK CHCETE, ABY VÁŠ PRÍSTROJ DOBRE PRACOVAL, MUSÍ BYŤ STÁLE ZAPNUTÝ. **NEVYPÍNAJTE PRÍSTROJ NA NOC, SKRÁTITE DOBU PREDAJA NÁPOJOV O ČAS, KEĎ SYSTÉM CHLADÍ. NEBRÁŇTE PRÍSTUPU VZDUCHU K VETRACÍM MRIEŽKAM.**

KDE NÁS NAJDETE V PRÍPADE SERVISU: Ak máte problémy so zariadením a vyskúšali ste všetky možnosti podľa návodu na obsluhu, volajte servisné stredisko.

Servisné stredisko: KMV BEV SK s.r.o, Nádražná 534, 901 01 Malacky Tel.: 034/ 7963 222

Pri nahlasovaní uveďte svoje zákaznícke číslo